

GT-E1080

Mobilusis telefonas

Naudotojo vadovas

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24673A
Lithuanian. 09/2009. Rev. 1.0

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nepažeisti įstatymų ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametraž, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir kroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite panaudoto telefono akumuliatoriaus į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimąsi ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį, laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, išskubintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir krovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto kroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.


Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisais sklaidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.



Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sproginimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sproginimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų gabenimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaiykite jokių degių skysčių, dujų ar sproginimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausių mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CE0168

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie kroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovos gali sutrumpėti jo naudojimo trukmę.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojimą turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Patikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtotą infrastruktūrą, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. k. SAR) pažymą

Jūsų prietaisais atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos sklaidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus sklaidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,639 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad sklaidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisais atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiromis šalinimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas
(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes,

Samsung Electronics

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminyms

GSM Mobilusis Telefonas: GT-E1080

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Pareiškime, kad [visi būtinai radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*


2009.06.22

Yong-Sang Park / S. Manager
(išdavimo vieta ir data)

(galioja asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresas ir telefono numeris rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Telefono schema



1

4 krypčių naršymo mygtukai
Laukimo režimu įjungiamas naudotojo nustatytas meniu (atsižvelgiant į paslaugų teikėją, iš anksto nustatytas meniu gali skirtis), įjungiamo žibinto šviesos funkcija (aukštyn) ir atliekamas inscenuotas skambutis (žemyn); meniu režimu persikeliama per meniu parinktis
► *Ijunkite žibinto šviesos funkciją*
► *Inscenuuoti skambučiai*

2

Skambinimo mygtukas
Paskambinkite arba atsiliepkite į skambučių; laukimo režimu galite atkurti paskutinius rinktų, praleistų ar priimtų skambučių numerius, siųsti SOS žinutę
► *SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas*

3

Balso pašto paslaugos mygtukas
Laukimo režimu suteikiama prieiga prie balso pašto pranešimų (nuspauskite ir palaikykite)

4

Užrakinimo mygtukas
Laukimo režimu užrakinama arba atrakinama klaviatūra (nuspauskite ir palaikykite)

5

Funkciniai mygtukai
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

6

Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtukas
Įjunkite arba išjunkite telefoną (nuspauskite ir laikykite); baikite pokalbį; meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą

7

Patvirtinimo mygtukas
Laukimo režimu paleidžiama interneto naršyklė; meniu režimu pasirenkama pažymėta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis (nuspauskite ir palaikykite)

8

Tylojo profilio mygtukas
Laukimo režimu įjungiamas arba išjungiamas tylusis profilis (nuspauskite ir palaikykite)

9

Raidžių ir skaitmenų mygtukai

Ekrano viršuję telefonas rodo tokį būsenos indikatorijų:

Piktograma	Aprašas
	Signalo stiprumas
	Vyksta pokalbis
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Ijungtas žadintuvas
	Nauja tekstinė žinutė
	Nauja balso pašto žinutė
	Įprastas profilis įjungtas
	Tylusis profilis įjungtas
	Akumulatoriaus įkrovos lygis

Nurodomosios piktogramos

	Pastaba: pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija
	Toliau: parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą, pavyzdžiui: meniu režimu pasirinkite Žinutės → Kurti naują žinutę (reiškia Žinutės , tada Kurti naują žinutę)
	Laužtiniai skliaustai: telefono mygtukai, pavyzdžiui: [*][#] (reiškia maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)
	Kampiniai skliaustai: funkciniai mygtukai, skirti skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti, pavyzdžiui: <Gerei> (rodo funkcinį mygtuką Gerei)

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną
1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **[*][#]**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **<Gerei>** (jei reikia).
3. Atsidarius sąrankos vedliui, pritaikykite savo telefoną vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu
1. Laukimo režimu spauskite **<Meniu>**, kad perjungtumėte meniu režimą.

Jums gali tekti paspausti patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte meniu režimą, – tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

- Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
- Paspauskite **<Rinktis>**, **<Gerei>** arba patvirtinimo mygtuką ir patvirtinkite paryškintą parinktį.

Įtraukite naują adresatą

Jūsų telefonas iš anksto nustatytas adresatus įrašyti telefono atmintyje. Norėdami pakeisti atminties vietą, meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programa** → **Telefonų knyga** → **Išsaugoti naują adresatą** į → atminties vietą.

- Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir spustelėkite **<Parinkty>**.
- Pasirinkite **Kurti adresatą**.
- Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
- Įveskite informaciją apie adresatą.
- Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pridėtumėte adresatą atmintyje.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Teksto žinučių siuntimas

- Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę**.
- Įveskite adresato numerį ir persikelkite į apačią.
- Įveskite žinutės tekstą. ► *Teksto įvedimas*
- Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto žinučių peržiūra

- Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
- Pasirinkite tekstinę žinutę.

- Paspauskite **<Atgal>**, kai norite pereiti į aukštesnį lygį; spauskite **[*][#]**, kad grįžtumėte į laukimo režimą.

• Jei pasirenkate meniu, kuriam reikia PIN2 kodo, turite įvesti su SIM kortele pridėdamą PIN2 kodą. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
• „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Skambinimas

- Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
- Norėdami surinkti numerį, spauskite **[←]**.
- Kai norėsite baigti ryšį, spauskite **[*][#]**.

Garsas per monofonines ausines yra labai tylus arba beveik negirdimas. Naudokite tik stereofonines ausines.

Atsiliepimas

- Suskambėjus telefonui, spauskite **[←]**.
- Kai norėsite baigti ryšį, spauskite **[*][#]**.

Garsumo reguliavimas

Skambėjimo tono garsumo reguliavimas

- Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Profiliai**.
- Pereikite prie telefono naudojamo profilio.
 Jei naudojate tylųjį profilį, skambučio tono garsumo negalėsite reguliuoti.
- Paspauskite **<Parinkty>** → **Redaguoti**.
- Pasirinkite **Garsumas** ir pereikite prie **Skambučio signalas**.

Inscenuuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamą skambučių, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio.
Norėdami atlikti inscenuotą skambučių
• Laukimo režimu palaikykite nuspaudę naršymo mygtuką žemyn.
• Keturis kartus spauskite naršymo mygtuką žemyn, kai mygtukai užrakinti.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Ši funkcija padeda sekti jūsų telefoną, jei jis buvo pavogtas arba kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele; tokiu atveju telefonas automatiškai išsiųs užprogramuotą sekimo žinutę jūsų šeimos nariams ar draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

- Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
- Įveskite slaptažodį ir spauskite **<Gerei>**.

Pirmą kartą pasirinkus mobiliojo telefono sekį jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

- Pereikite į kairę ar dešinę, kad nustatytumėte **Ijungti**.
- Persikelkite į apačią ir spauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
- Paspausdami patvirtinimo mygtuką atidarykite adresatų sąrašą.
- Pasirinkite adresatą.
- Pasirinkite numerį (jei reikia).
- Paspauskite **<Parinkty>** → **Įrašyti**, kad įrašytumėte gavėjus.
- Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
- Paspauskite patvirtinimo mygtuką → **<Priimti>**.

- Pereikite į kairę ar dešinę ir nustatykite garsumo lygį.
- Paspauskite **<Įrašyti>** → **<Atgal>**.

Balso garsumo reguliavimas pokalbio metu

Pokalbio metu spauskite naršymo mygtuką į viršų arba apačią, kad sureguliuotumėte garsumą.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudositės garsiakalbio funkcija. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Pakeiskite skambėjimo toną

- Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Profiliai**.
- Peržiūrėkite naudojimą garso profilį.
- Paspauskite **<Parinkty>** → **Redaguoti**.
- Pasirinkite **Skambučio tonas**.
- Pasirinkite skambėjimo toną.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Skambinimas pastarąjį kartą rinktu numeriu

- Laukimo režimu spauskite **[←]**.
- Pereikite į kairę ar dešinę prie skambučio tipo.
- Pereikite į viršų ar apačią prie numerio arba vardo.
- Paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite peržiūrėti skambučio informaciją, arba **[←]**, jei norite rinkti numerį.

Įveskite tekstą

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **[*]**, jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies galite perjungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos įvykus nelaimėi.

SOS žinučių funkcijos įjungimas


- Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinkty**.
- Pereikite į kairę ar dešinę, kad nustatytumėte **Ijungti**.
- Persikelkite į apačią ir spauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
- Paspausdami patvirtinimo mygtuką atidarykite adresatų sąrašą.
- Pasirinkite adresatą.
- Pasirinkite numerį (jei reikia).
- Pasirinkę adresatus spauskite **<Parinkty>** → **Įrašyti**, kad įrašytumėte gavėjus.
- Pereikite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
- Paspauskite **<Įrašyti>** → **<Taip>**.

SOS žinutės siuntimas


- Kai klaviatūra užrakinta, keturis kartus spauskite **[←]**, kad iš anksto nustatytais numeriais išsiųstumėte SOS žinutę. Telefonas persijungs į SOS režimą ir išsiųs iš anksto nustatytą SOS žinutę.
- Norėdami išjungti SOS režimą, spauskite **[*][#]**.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

- Nuimkite akumulatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.




- Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.



Įkraukite akumuliatorių

- Įjunkite komplekte esantį kelioninį kroviklį.
- Baigę krauti atjunkite kelioninį kroviklį.



Į kintamosios srovės maitinimo lizdą
 Neišimkite akumulatoriaus iš telefono, prieš tai neatjungę kelioninio kroviklio. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

- Paspauskite **[*]**, jei norite pakeisti raidžių registrą arba perjungti į skaičių režimą.
- Paspauskite **[*]**, jei norite įjungti simbolių režimą.
- Paspauskite ir palaikykite **[*]**, kad pasirinktumėte įvesties režimą arba pakeistumėte įvesties kalbą.

T9 režimas

- Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį.
- Jei žodis rodomas teisingai, spustelėkite **[0]** – taip įterpsite tarpą. Jei teisingas žodis neparodomas, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas

Atitinkama raidžių ir skaitmenų mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Skaitmenų režimas

Norėdami įvesti skaičių, spauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką.

Simbolių režimas

Norėdami įvesti simbolį, spauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką.

• Norėdami perkelti žymeklį, spauskite naršymo mygtuką.
• Norėdami ištrinti raides po vieną, spauskite **<Valyti>**. Norėdami ištrinti visus simbolius, spauskite ir laikykite **<Valyti>**.
• Norėdami palikti tarpą tarp simbolių, spauskite **[0]**.
• Norėdami įvesti skrybros ženklus, spauskite **[1]**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Naujo žadintuvo nustatymas

- Meniu režimu pasirinkite **Signalai**.
- Pasirinkite tuščią signalo vietą.
- Nurodykite žadintuvo duomenis.
- Paspauskite **<Įrašyti>** arba **<Parinkty>** → **Įrašyti**.

Žadintuvo sustabdymas

Skambant žadintuvui
• spaspausdami **<Gerei>** arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo.
• Paspausdami **<Gerei>** arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo arba spaspausdami **<Snaudti>** nutildykite signalą snaudimo periodui.

Žadintuvo išjungimas

- Meniu režimu pasirinkite **Signalai**.
- Pasirinkite norimą išjungti signalą.
- Persikelkite į kairę ar dešinę ir spauskite **Išjungti**.
- Spauskite **<Įrašyti>**.

Jei akumuliatorius buvo išimtas, nustatytas signalas gali neskambėti.

Įjunkite žibinto šviesos funkciją

Žibinto šviesos funkcija padeda matyti tamsiose vietose padarant ekraną ir foninį apšvietimą kuo ryškesnius. Norėdami įjungti žibinto šviesos funkciją, laukimo režimu nuspauskite ir laikykite naršymo mygtuką žemyn. Norėdami išjungti žibinto šviesos funkciją, spauskite **<Atgal>**.